Przepis na wykonanie systemu garażowego z zasypem płatkami

1 warstwa

Zużycie ok. 0,5 kg Primera SN na m^2
Proporcje mieszania: składnik A : składnik B = 4:1
Dodatkowo dodaj ok. 20 % kwarcu 0,5
Np.: 4 kg składnika A + 1 kg składnika B + 1 kg kwarcu 0,5

Wylej żywicę na beton.
Do rozprowadzenia użyj pacy.

2 warstwa

Zużycie ok. 0,5 kg Primera SN na m^2

Proporcje mieszania: składnik A : składnik B = 4:1
Np: 4 kg składnika A + 1 kg składnika B

Wylej żywicę na wyschniętą pierwszą warstwę, rozprowadzaj przy użyciu pacy.

3 warstwa

Zużycie ok. 0,7 kg Mapecoat I 24 na m^2

Proporcje mieszania: składnik A : składnik B = 4:1

Wylej żywicę na wyschniętą drugą warstwę, rozprowadzaj przy użyciu gumy.
Następnie rozwałkuj, zasyp płatkami. Po związaniu przeszlifuj i odkurz.

4 warstwa

Zużycie ok. 0,15 kg Mapefloor Finish 58W – dwie warstwy

Proporcje mieszania: składnik A : składnik B = 5:0,5
Np.: 1 kg składnik A + 100 g składnik B

Do rozprowadzenia użyj wałka, czas schnięcia warstwy 6-8 godzin.

Kamienne Dywany Sp. z o. o.
92-333 Łódź, ul. Wydawnicza 17A
NIP 7282861247, REGON 521634508, BDO 000624578
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy-Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS 0000962965
kapitał zakładowy 5000 zł

tel.: 884 048 098
tel.: 42 62 00 900
www.kamiennedywany.com.pl
bok@kamiennedywany.com.pl
www.facebook.com/kdywany
www.instagram.com/kamiennedywany.com.pl/