

Przepis na warstwy izolacji

1 warstwa

Zużycie ok. 0,5 kg Primera SN na m²
Proporcje mieszania: składnik A : składnik B = 4:1
Dodatkowo dodaj ok. 20 % kwarcu 0,5
Np.: 4 kg składnika A + 1 kg składnika B + 1 kg kwarcu 0,5

Wylej żywicę na beton.
Do rozprowadzenia użyj pacy.
Zasyp żywicę do sucha kwarcem 0,5 (zużycie – ok. 1 kg/m²)

2 warstwa

Zużycie ok. 1,5 kg Mapefloor PU400 LV na m²
Proporcje mieszania: składnik A : składnik B = 4:6
Np.: 4 kg składnika A + 6 kg składnika B

Wylej żywicę, rozprowadzaj przy użyciu gumy z wycięciami v-kształtnymi/pacy zębatej

3 warstwa

Zużycie ok. 1,2 kg Mapefloor PU410 na m²
Proporcje mieszania: składnik A : składnik B = 16:3,9
Np.: 16 kg składnika A + 3,9 kg składnika B

Wylej żywicę, rozprowadzaj przy użyciu gumy z wycięciami v-kształtnymi/pacy zębatej
Zasyp żywicę do sucha kwarcem 1,2 (zużycie – ok. 5 kg/m²)



Kamienne Dywany Sp. z o. o.
92-333 Łódź, ul. Wydawnicza 17A
NIP 7282861247, REGON 521634508, BDO 000624578
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy-Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS 0000962965
kapitał zakładowy 5000 zł



tel.: 884 048 098
tel.: 42 62 00 900



www.kamiennedywany.com.pl



bok@kamiennedywany.com.pl



www.facebook.com/kdywany



www.instagram.com/kamiennedywany.com.pl/